

# Antena GSM (blanca)

Art.-Nr. AZ6310W

Seite 1 von 1



La antena GSM externa se monta fuera de la carcasa de la central Secvest. Mejora la banda GSM cuando las condiciones del entorno son desfavorables.

Para una buena potencia de señal deben observarse las siguientes indicaciones sobre el posicionamiento y la instalación:

- Coloque la antena a la mayor altura y distancia posibles del sistema de alarma.
- Mantenga una distancia mínima de un metro respecto a los objetos metálicos.
- Asegúrese de dejar al menos 25 cm del cable en posición horizontal a la antena.

/li/ul

## Tecnologías

- Optimiza la recepción GSM del módulo Secvest GSM (ESM05000x)
- Fijación flexible con cable de 3 metros de longitud
- Color: blanco