

# Smartvest trådløs funktionstryk

Art.-Nr. FUBE35020A

Seite 1 von 2



Den trådløse Smartvest-tast giver mulighed for styring af forskellige aktuatorer på det trådløse Smartvest-alarmanlæg, som den trådløse stikdåse, den trådløse dørklokke eller de selvkonfigurerede scenarier inden for systemet. Den trådløse tast kan monteres med den medfølgende væg-klik-holder, så tasten let kan fjernes til mobil brug. Alternativt er der mulighed for montering med lim. Der kan udløses to forskellige handlinger, hvor man tilknytter handlingen til kort eller langt tryk. Hvis batteriniveauet bliver lavt, sendes der en meddelelse om dette til alarmcentralen.

## Teknologier

- Udvidelse af Smartvest til styring af Smartvest-aktuatorer, dvs. trådløs stikdåse, trådløs dørklokke eller selvkonfigurerede scenarier
- Leveres med væg-klik-holder, hvorfra tasten let kan fjernes til mobil brug, alternativt montering med lim
- 2 handlinger (kort/langt tryk) kan konfigureres individuelt
- optisk tilbagemelding ved idrifttagning og funktion via orange LED
- Tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen ved lavt batteriniveau

## Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs funktionstryk

Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maks. batterilevetid	1,5 År
Batteri - mængde	1
Batteri - type	CR2032 (3V)
Bruttovægt	0,058 kg
Display	LED
Farve	Hvid
Husmateriale	plastique
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja

# Smartvest trådløs funktionstryk

Art.-Nr. FUBE35020A

Seite 2 von 2

## Tekniske oplysninger - Smartvest trådløs funktionstryk

Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	80 %
Min. driftstemperatur	-10 °C
Min. luftfugtighed	10
Mål	(B x L x H) 30 x 17 x 70 mm
Nettovægt	0,028 kg
Radio modulation	FSK
Sabotagebeskyttelse	Nej
Sendeeffekt	4,5 dBm
Strømforbrug	0,014 mA
Strømforbrug i standby	0,0086 mA
Trådløs frekvens	868 MHz
Trådløs rækkevidde	(Afhængig af installationen) 30 - 100 m