

# Zabezpieczenie na kuchenkę JC4700 KAY

Seite 1 von 1



**NIE DA SIĘ NIE ZAGLĄDAĆ DO GARNKÓW!**

Co jest w tych wszystkich garnkach?

Zabezpieczenie do kuchenki KAY zapobiega kontaktowi dzieci z palnikami.

Oczywiście, kiedy garnki i patelnie są parujące, a pokrywki grzechoczą, zazwyczaj wszystko tak pięknie pachnie!

Ale co w nim jest? Kiedy ciekawość zwycięża, ręka szybko ląduje na gorącej płycie grzejnej.

Nasze przezroczyste zabezpieczenie na kuchenkę KAY gwarantuje, że dziecko nie będzie mogło osiągnąć rękami do gorących palników. Montaż jest bardzo prosty: Po prostu stawia się je przed płytą grzewczą.

## Technologie

- Skośna konstrukcja utrudnia dotknięcie palników (kąt 45 stopni)
- Płaski, ergonomiczny kształt
- Zmienna szerokość od 50,5 do 91 cm
- Prosty montaż (klejenie) bez wiercenia i przykręcania
- Przezroczysty, dyskretny materiał
- Nie zawiera PVC

## Użycie i zastosowanie

- Chroni przed poparzeniami o gorące palniki/płyty grzejne
- Do zwykłych palników
- Do domu i w podróży

## Dane techniczne - Zabezpieczenie na kuchenkę JC4700 KAY

Kolor	biały
Waga	420 g
EAN	4003318731280