



## Kontaktlös aktivering/deaktivering

Proximity-nyckeln är ett tillbehör för beröringsfri koppling av larmpaneler (aktivering/avaktivering) och ersätter kodinmatning. Nyckeln kan även användas för att öppna dörrar som har utrustats med Eycasa.

## Enkel hantering

För att aktivera eller avaktivera håller man bara upp chippet framför panelen. Användaren behöver inte längre komma ihåg någon PIN-kod, vilket avsevärt underlättar arbetet med åtkomstbehörighet (autentisering) för anläggningen. Proximity-nyckeln används för att på ett enkelt och smidigt sätt aktivera och avaktivera ABUS-larmanläggningarna Secvest och Terxon.

## Funktion

Med proximity-teknik överför spolen i nyckeln den aktuella koden när nyckeln närmar sig mottagarenheten. Användaren autentiseras praktiskt taget när han eller hon går förbi mottagaren - det är inte nödvändigt att ange en PIN-kod och nyckeln behöver inte dras genom en läsanordning. Proximity-nyckeln från spänningen som krävs för kodöverföringen från mottagarenhetens radiofält - nyckeln fungerar med andra ord utan eget batteri.

## Installation och programmering

Chipnyckeln lärs in i larmpanelen. Programmeringen av åtkomstbehörighet görs sedan direkt på panelen.

## Tekniker

- Beröringsfri aktivering/avaktivering
- Håll helt enkelt upp framför centralen eller manöverdelen
- Ingen PIN-kod behövs

# Beröringsfri Nyckel



Security Tech Germany

Art.-Nr. FUBE50020

Seite 2 von 2

## Tekniska data - Beröringsfri Nyckel

Bredd	34 mm
Färg	Svart
Höjd	42.497 mm
Mått	(HxD) 7,5x34 mm